



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Jinga Simple F200n

Мобильный телефон Jinga Simple F200n

Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Полный список возможностей и спецификации смотрите на сайте www.jingamobile.com Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Введение.

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона Jinga Simple F200n. Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили краткое справочное руководство.

Описание устройства



1. Разъем для наушников
2. Динамик
3. Центральная клавиша
4. Левая функциональная клавиша
5. Правая функциональная клавиша
6. Клавиша вызова
7. Клавиша питания/завершения вызова
8. Клавиатура
9. Micro-USB разъем
10. Фонарик
11. Основной динамик

Установка SIM-карт.

Перед использованием телефона

Вы должны установить в него одну или две SIM-карты выбранных Вами поставщиков услуг связи.

Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д.

находится на SIM-карте. Также на ней хранятся SMS-сообщения и контакты.

Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM телефоне. Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей.

Держите Вашу SIM-карту подальше от воды и статического электричества.

- Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку аккумулятора.
- Установите SIM-карты металлическими контактами вниз так, чтобы скошенные углы SIM-карт совпадали с формой слотов, предназначенных для них.
- При извлечении SIM карт, выключите телефон, снимите заднюю крышку,

извлеките батарею, затем, открыв слот для SIM карты, извлеките ее. Извлекая SIM1 или SIM2 просто потяните за ее край, пока карта полностью не выйдет из слота.

Карта памяти.

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку аккумулятора. Карта памяти вставляется и извлекается из телефона аналогично SIM-карте. Так же, как и в случае с SIM-картой следите за тем, чтобы металлическая контактная часть SD-карты не подвергалась физическим воздействиям.

Установка аккумулятора.

Снимите заднюю крышку аккумулятора. Присоедините контакты аккумуляторной батареи к контактам

телефона. Аккуратно вставьте другой конец аккумулятора.

Процесс зарядки.

Вставьте разъём зарядного устройства в соответствующий вход телефона.

Если телефон включен, то после подключения к зарядному устройству в правом верхнем углу дисплея полосы в изображении батарейки начнут непрерывно возрастать

Если же он выключен, то отображение зарядки телефона Вы увидите по центру дисплея.

Непрерывное движение данных полосок означает, что аккумулятор заряжается. Прекращение движения полосок будет означать, что аккумулятор полностью заряжен.

После полной зарядки отсоедините зарядное устройство.

При низком уровне заряда

аккумулятора на дисплее появится соответствующее уведомление. Когда аккумуляторная батарея разрядится полностью, телефон автоматически выключится. Даже если Вы не используете телефон, следует периодически заряжать аккумулятор. Иначе аккумулятор может прийти в негодность.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Внимание! Используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и

повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата

Аккумуляторная батарея!

Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную ёмкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО "СиЭм Брэндс". Адрес: 123100, Россия, г. Москва, ул.Пресненская набережная, д. 12, оф. 10.

Ұялы телефон Jinga Simple F200n

Пайдалану нұсқаулары

Кіріспе.

Jinga Simple F200n ұялы телефонды сатып алғаныңызға рахмет. Сізге мүмкіндігінше тезірек барлық қасиеттерге ие, өйткені, біз жылдам анықтамалық нұсқаулығынан дайындады.

Кұрылғы сипаттамасы.



1. Құлаққап ұяшығы
2. Құлақаспап
3. Орталық / шарлау пернелері
4. Сол жақ пернесі
5. Оң батырмасы
6. Қоңырау пернесі
7. Қуат пернесі / аяқтау пернесін
8. Пернетақта
9. Шағын USB порты
10. Камера.
11. Жыпылықтаған жарық.
12. Негізгі баяндамашы.

SIM-карталарын орнату.

Телефонды пайдаланар алдында, Сіз байланыс қызмет провайдерлерін таңдаған бір немесе екі SIM-карталарын салу керек.

Желілік қосылым параметрлерін, т.б. байланысты барлық ақпарат Ол SIM-картасына болып табылады. Сондай-ақ, ол SMS-хабарламаларды және

контактілерді сақтайды. Сіз кез келген басқа GSM телефонға SIM-картаны пайдалана алады. SIM-картаға сақталған деректерге жоғалуын немесе зақымдалуына жол бермеу үшін, металл байланыс бетін ұстауына және қайда электромагниттік өрістерге Сим картаны сақтауға емес өтінеміз.

судан сіздің SIM-картаны ұстаңыз, және статикалық электр.

- Телефонды өшіріп, оны зарядталған болса, зарядтау Телефонды ажыратып, батареяны, артқы қақпақты алып.
- Картасын жеңілдетуде скосом бұрыштары, олар үшін әзірленген ұяларының пішінін сәйкес келетіндей етіп төмен қаратып SIM-карта металл байланыстар орнату.
- Егер сіз, SIM картасын шығарып Телефонды өшіріп, сим-карта үшін слот ашу, содан кейін, артқы қақпақты

алыңыз батареяны шығарып алып, болса, оны алып тастаңыз. Карта ұядан толық емес болғанша SIM1 немесе SIM2 өндіруші ғана оның шетін тартыңыз.

Жад картасы.

Телефонды өшіріп, оны зарядталған болса, зарядтау Телефонды ажыратып, батареяны, артқы қақпақты алып.

Жад картасын SIM-картаға ұқсас телефоннан салынғанын және жойылады. Тек SIM-карта жағдайда ретінде, SD-карта металл байланыстар физикалық зорлық ұшыраған емес екенін қамқорлық.

Батареяны орнату.

Артқы Батарея қақпағын алыңыз.

Телефонға Батарея контактілерін жалғаңыз. Батареяның басқа ұшын мұқият салыңыз.

Зарядтау

Тиісті жазба телефонға зарядтау ағытпасы салыңыз.

Телефон дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы зарядтағышқа қосылғаннан кейін, қосылып тұрса суретте жолақтар батареялар үздіксіз өседі

ол өшірулі болса, дисплейді зарядтау телефон дисплейінде орталығы көресіз.

деректер белдеулерін үздіксіз қозғалысы Батарея зарядталып дегенді білдіреді. Тоқтату жолақ қозғалысы Батарея толық зарядталған екенін білдіреді. Толық зарядтау кейін, зарядтағышты ажыратыңыз.

батарея туралы хабарландыру төмен кезде көрсетіледі. Батарея заряды толығымен таусылған кезде, телефон автоматты түрде өшеді. Телефонды пайдаланбаған кезде де, егер сіз

мезгіл-мезгіл батареяны зарядтау керек. Әйтпесе, батарея апатты енеді алмады.

Ескерту! Техникалық сипаттамаларын өзгертуге құқылы, көрінісін, тауарлардың орамдарын біржақты тәртіппен және алдын ала ескертусіз Біз қалдырамыз.

Ескерту! астапқы батарея, зарядтағыш және көмекші құралдарды ғана пайдаланыңыз. Құрылғылардың басқа түрлерді пайдалану қауіпті болуы және осы құрылғыға қатысты кепілдікті жарамсыз болады.

Аккумуляторлық батарея!

Сіздің смартфон батареямен жабдықталған. Батарея тек екі немесе үш рет толық зарядтап, разрядтау циклінен кейін номиналды сыйымдылығы ие екенін ескеріңіз.

Ресейде импорттаушы / Дистрибьюторлар: ООО «Siem Brands». Мекен: 123100, Ресей, Мәскеу, Presnenskaya Набережная, 12, 10.