



| Спецификация | | SBS-450/460 | | Характеристики | Информация о гарантии | Информация по технике безопасности |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|--|
| Беспроводное соединение | Версия | 5.0 | Дистанция | до 10 м | <ul style="list-style-type: none"> • портативная колонка; • пассивный излучатель для баса; • корпус из ABS пластика, силикона, безопасного для детей; • нет разборных составных частей; • способы воспроизведения: Беспроводное, TWS; • TWS (true wireless stereo) – режим, при котором два одинаковых спикера объединяются в группу для одновременного проигрывания композиции; • функция Hands-free. | <p>Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантойным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ». Адрес: 194223, Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10, лит. А, пом. 13-Н, комн. 19. +7 812 677 5601 www.inter-step.ru</p> <p>Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: наличие химических и механических повреждений (включая случайные повреждения, причиненные клиентом); повреждения соединительных шнуров и колодок; умышленные и ошибочные действия владельца (небрежное хранение и транспортировка, эксплуатация изделия с нарушением правил и требований безопасности); действий непреодолимой силы (пожар, затопление, молния); попадания внутрь изделия жидкости и других посторонних предметов любого происхождения (в том числе насекомых и грызунов); дефектов системы, с которой данное изделие использовалось. наличие следов постороннего вмешательства (ремонт, наладка и т.д.)</p> <p>Подлежит обязательной сертификации. TP TC 020/2011 Комплектность: акустическая система microUSB кабель, инструкция.</p> |
| Аудио система | Звуковая мощность | 3 W | Частотный диапазон | 100 Hz – 20 KHz | | <p>Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.</p> <p>Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.</p> <p>Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.</p> <p>Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течении длительного периода времени. Отключайте устройство от розетки во время грозы.</p> |
| Способы воспроизведения | Режим работы | Беспроводное / TWS | Время проигрывания | до 5 часов | | |
| Встроенный аккумулятор | Тип | Li-Ion | Разъем заряда | microUSB, 5B / 1A | | |
| | | | Емкость | 400 mAh | | |
| Габариты | Размеры SBS-450 | 98x93x81 мм | SBS-460 | 88x79x78 мм | | |
| | Вес | 128/130 г | | | | |

Комплектация



Беспроводные колонки SBS-450/460



Руководство пользователя



microUSB кабель

Функции интерфейса*

* показано на примере SBS-450



1. Перед первым включением полностью зарядите встроенный аккумулятор. Вставьте microUSB кабель в разъем **②** и подключите к USB порту компьютера или зарядного устройства. Полный заряд колонки – 2 часа. Параметры входного напряжения не должны превышать DC5V 1000 mA.

2. Для включения портативной колонки нажмите клавишу **①** на 3 секунды. Световой индикатор **③** интенсивно замигает синим светом, и вы услышите звуковое сопровождение.

3. Включите беспроводное соединение на устройстве. В настройках найдите SBS-450/560. Успешное сопряжение сопроводится звуковым сигналом. Индикатор **③** равномерно замигает синим светом. Максимальная дистанция 10 метров.

4. Для выключения портативной колонки нажмите клавишу **①** на 3 секунды. Световой индикатор **③** перестанет мигать.

5. Для IOS устройств уровень заряда батареи отображается в строке состояния на смартфоне. О низком заряде батареи колонка проинформирует звуковым сигналом.

6. Во время заряда индикатор **③** горит красным светом. При полном заряде индикатор гаснет. При отсутствии сигнала с устройства колонка автоматически выключится для сохранения заряда батареи через 10 минут. Когда заряда батареи останется мало, колонка автоматически проинформирует звуковым сигналом.

7. В момент проигрывания музыки, чтобы ответить на входящий звонок, нажмите клавишу **①**. Чтобы закончить вызов, еще раз коротко нажмите на клавишу **①**.

8. Если у Вас есть две одинаковых колонки, Вы можете объединить их в пару с помощью функции TWS. Колонки не должны быть до этого подключены к устройству с помощью беспроводного соединения.

Включите обе колонки двойным нажатием на клавишу **①** и подождите несколько секунд. Если сопряжение прошло успешно Вы услышите звук, и индикатор **③** замигает синим цветом. Далее повторите пункт 3.

Если необходимо отключить функцию TWS, дважды нажмите на клавишу **①**.

Устранение неисправностей

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите беспроводное соединение подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или "0000".

2. После первого успешного сопряжения колонка будет сохранена в списке устройств Вашего мобильного устройства и будет соединяться автоматически.

3. Если отсутствует звук из динамиков проверьте уровень громкости на устройстве. Он может быть нулевым.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.