

Bluetooth-гарнитура **TWISTER** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор Bluetooth-гарнитуры SmartBuy! Это современное устройство работает по технологии беспроводной связи Bluetooth и обеспечивает высокое качество звука. Легкий вес, дизайн и продолжительное время работы позволит Вам, не отвлекаясь, наслаждаться любимой музыкой.

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией.

Эксплуатация SmartBuy TWISTER

Перед первым использованием рекомендуется зарядить гарнитуру — подключите ее к автомобильному, сетевому зарядному устройству или активному порту USB компьютера/ноутбука и оставьте заряжаться на 2-3 часа. Для подключения к источнику посредством беспроводной технологии Bluetooth выполните следующие шаги:

- А) Включите гарнитуру. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 3 секунд.
- Б) Войдите в меню Bluetooth хоста (телефон, смартфон, MP3-плеер, планшет) и включите поиск Bluetooth устройств
- В) Выберите из списка найденных устройств гарнитуру Smartbuy (Имя пары — SB_TWISTER) и установите с ней соединение, если потребуется ввести PIN-код, введите 0000
- Г) При установлении связи, Вы услышите голосовое подтверждение, а световой индикатор замигает голубым цветом

Внимание: при повторном соединении с устройством устанавливать связь не нужно — гарнитура самостоятельно найдет хост, к которому была подключена до этого.

Чтобы выключить гарнитуру также удерживайте нажатой кнопку включения в течении нескольких секунд. Для сохранения заряда аккумулятора гарнитура выключится автоматически через 5 минут в случае отсутствия Bluetooth-соединения с хостом.

Прием звонков

При подключении к телефону, вы можете делать звонки в обычном режиме: гарнитура имеет встроенный микрофон. При входящем вызове проигрываемый трек или эфир радиостанции будут приглушены в наушниках, и вы услышите звонок своего телефона. Нажмите на кнопку включения гарнитуры — вызов будет принят, и вы можете начинать разговор. Для сброса входящего звонка нажмите дважды на кнопке включения/выключения.

Меры предосторожности и правила безопасности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании гарнитуры SmartBuy — это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы! Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации гарнитуры SmartBuy TWISTER.

- 1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте гарнитуру самостоятельно — в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
- 2. Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10°C до +30°C.

Допускается хранение гарнитуры и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.

3. Заряжайте гарнитуру от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А.

4. Не трясите гарнитуру и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.

5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите гарнитуру. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

6. Не используйте гарнитуру в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.

7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.

8. Не подвергайте гарнитуру воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать перегрев и снижение емкости или выход из строя аккумуляторной батареи гарнитуры.

9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбой в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.

10. Не храните гарнитуру в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.

11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите порта MicroUSB, т.к. он наиболее уязвим.

12. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву выходу устройства из строя.

13. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи.

14. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.

15. Не оставляйте гарнитуру на долгое, более 6 часов, время подсоединенным к USB-порту компьютера или зарядному устройству.

16. Не дотрагивайтесь до корпуса гарнитуры голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.

17. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.

18. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

19. Используйте только идущие в комплекте с устройством аксессуары (кабель). Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства.

Информация об изготовителе, импортере, уполномоченной изготовителем организации и дате изготовления указана на упаковке изделия.

