

 **RED SQUARE**
KEYROX TKL
User Manual


Назначение товара: аксессуар для компьютера
Подключение: USB
Материал изделия: Пластик/Металл/Резина
Используется для: ввода/вывода информации в персональный компьютер.
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.


Изготовитель: Прогитеч Груп Лимитед.
Адрес производства: 25Ф, Корпус Г, Индустриальный парк Фулин, Феикси Роад, Далгиншаг Таун, Донггуан, Китай.

Импортер: ООО «ДИС-3» 119633, город Москва, Боровское шоссе, дом 18 корпус 3, этаж 1 помещение I, комната 5, офис 9.
Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.

Техническая поддержка: service@red-square.org.
Дата производства товара: указана на упаковке.
Серийный номер: нанесен на упаковку.

EAC Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники». Сертификат соответствия: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.14043/21, срок действия с 15.04.2021 по 14.04.2024. Сертифицирующий орган: ООО «Меридиан». Протокол испытаний №4282-AP-2021. Аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ20 от 21.10.2020.

 The crossed-out wheelee-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household d waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

 Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем ведет к санкциям согласно действующему законодательству.

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product?
Send an email service@red-square.org

Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать по почте service@red-square.org

SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Keycaps technology / Технология кейкапов	Double Shot / Двойное литье
Plastic / Пластик	ABS
Cyrillic / Наличие кириллицы	Yes / Да
Detachable cable / Отсоединяемый кабель	No / Нет
Wrist rest / Подставка под запястье	No / Нет
Multimedia keys / Мультимедиа клавиши	FN+
Structure / Строение	Skeleton / Скелетон
Form Factor / Форм Фактор	TKL
Switches name / Название свичей	Gateron Red
Resource / Ресурс	50m / 50млн
Hot Swap support / Поддержка Hot Swap	No / Нет
Size / Размеры	357x130x23mm
Weight / Вес	855g
Cable / Кабель	1,8m, USB-A, braided
Software / Программное обеспечение	Yes / Да
Backlight type / Тип подсветки	RGB 16,8m
Supported systems / Система	Win XP, 7, 8, 8.1, 10

INSTRUCTIONS / ИНСТРУКЦИЯ

- The keyboard can be used with personal computers equipped with USB connectors.
- Connecting the keyboard is best done when the computer is turned off.
- It is not recommended to use high temperatures for drying keycaps and other plastic parts.
- If for any reason you spilled liquid on the keyboard, then !IMMEDIATELY! turn it off and dry for 2 days.
- Although this does not affect the warranty, take care of your keyboard.
 - Клавиатуру можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
 - Подключение клавиатуры лучше осуществлять при выключенном питании компьютера.
 - Не рекомендуется использовать высокие температуры для сушки кейкапов и других пластиковых частей.
 - Если по какой-либо причине вы пролили на клавиатуру жидкость, то !НЕМЕДЛЕННО! отключите ее и просушите в течении 2ух суток.
 - Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей клавиатурой.

SETUP / НАСТРОЙКА

- FN+ESC**: Turn off/on backlight / Вкл./Выкл. подсветку
- FN + F1**: Multimedia / Мультимедиа
- FN + F2**: Volume - / Громкость -
- FN + F3**: Volume + / Громкость +
- FN + F4**: Mute / Без звука
- FN + F5**: Stop / Стоп
- FN + F6**: Previous / Предыдущий
- FN + F7**: Play/Pause / Старт/Пауза
- FN + F8**: Forward / Следующий
- FN + F9**: Email / Почта
- FN + F10**: Home / Домой
- FN + F11**: Calculator / Калькулятор
- FN + F12**: Search / Поиск
- FN + Win_L**: Lock/Unlock Win / Блок Win
- Fn + "↑"**: Brightness increased / Яркость +
- Fn + "↓"**: Brightness reduced / Яркость -
- Fn + "←"**: Light effect speed slowed down / Скорость эффекта подсветки -
- Fn + "→"**: Light effect speed increased / Скорость эффекта подсветки +
- FN+ PRTSC**: Lighting effect switch / Переключение заводских эффектов подсветки
- FN+HOME**: Switch main backlight colors / Переключение базовых цветов подсветки

SETUP / НАСТРОЙКА

- FN+ PAUSE** : Custom Backlight Recording: / Запись собственного режима подсветки:

This mode allows you to customize the LED on or off of each key. Press FN+ Pause to enter the keyboard to customize the default 5 groups of custom games backlight. Each click to switch one image effect.

If you want to modify the current image effect, press FN+SCR and the indicator light flashes to indicate, then you can customize the modification. After the modification, press FN+SCL again to save the modification.

В этом режиме можно настроить включение и выключение светодиодов каждой клавиши. Нажмите FN+Pause, чтобы войти в режим изменения 5 наборов пользовательских областей подсветки. Каждое нажатие FN + Pause сменяет пользовательскую область.

Если вы хотите изменить текущий эффект, нажмите FN+SCL. Индикатор мигнет, а затем вы можете произвести изменение, после завершения изменений снова нажмите FN+SCL, чтобы сохранить.

SETUP / НАСТРОЙКА

Groups: / Области:

- 1 Esc WASD ↑↓←→
 - 2 F1 F2 F3 1! 2@ 3# 4\$ 5% Tab QWER ASDG B Shift_L Ctr_L Alt_L Space
 - Hone End PgUp PgDn
 - 3 1! 2@ 3# 4\$ 5% 6^ 7& QWERT ASDFG CV Shift_L Ctr_L
 - 4 1! 2@ 3# 4\$ 5% 6^ 7& QWER ASDF
 - 5 WR ASD Shift_L Ctr_L Alt_L↑↓←→
- Long press FN+DEL** for 3 seconds to restore factory setting / Нажатие FN + DEL в течении 3 секунд производит возврат к заводским настройкам