Что в комплекте

- Умная медиаколонка
- Кабель HDMI
- Адаптер питания
- Пульт
- Батарейки (в пульте)
- Руководство пользователя
- Дополнительная информация

Технические характеристики

Питание	12 В ⎓ 2,5 А; 100–240 В; 50–60 Гц
Беспроводные подключения	Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц Bluetooth 5.0
Габариты (д × ш × в)	120 × 110 × 115 мм

Обслуживание и уход

Перед чисткой или обслуживанием выключите устройство и отсоедините все кабели.

Протирайте устройство и аксессуары только мягкой сухой тканью.

Не чистите устройство и аксессуары химикатами, растворителями или моющими средствами.

Безопасное использование

- Пользуйтесь устройством и аксессуарами только в коммерческих и жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Используйте устройство и аксессуары при температуре от +10 до +35 °C и относительной влажности воздуха от 5 до 90% без образования конденсата.
- Перевозите устройство и аксессуары только в крытом транспорте.
- Не размещайте устройство и аксессуары рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите устройство и аксессуары от ударов, повреждений, сильных магнитных полей.
- Нижняя металлическая часть корпуса может нагреваться до 60 градусов при работе устройства. Это нормально, не прикасайтесь к этой части устройства.
- Не препятствуйте естественному охлаждению устройства и аксессуаров, не накрывайте их.
- Не трогайте устройство и аксессуары влажными руками.
- Не допускайте попадания в устройство и аксессуары посторонних предметов и жидкостей.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать устройство и аксессуары.
- Перед тем, как подключать кабель питания к устройству или отключать кабель от него, вынимайте адаптер питания из розетки.
- Если долго не будете пользоваться устройством, отключите его от электричества.
- Если устройство повреждено или не работает, а также если повреждён какой-либо аксессуар, отключите устройство от электричества и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам.
- Никому не говорите логин и пароль от своего Сбер ID.
- Не разрешайте детям пользоваться устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Больше об устройстве и его безопасной эксплуатации — на сайте **sberdevices.ru/help/sberboxtime/**

Как вернуть заводские настройки

Процедура сбрасывает все текущие настройки и занимает 5–10 минут.

1. Отключите адаптер питания от розетки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку отключения микрофона — она находится на верхней панели устройства.
3. Не отпуская кнопку, подключите адаптер питания к розетке.
4. Дождитесь, когда индикатор загорится зелёным цветом, после этого отпустите кнопку.
5. Следуйте подсказкам, чтобы завершить сброс.

Если перестал работать пульт, нажмите кнопку на верхней панели SberBox Time и удерживайте 10 секунд. Следуйте инструкциям на экране, чтобы снова подключить пульт.

Хранение и утилизация

- Храните устройство и аксессуары в вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха до 95% без образования конденсата.
- Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте устройство и аксессуары в строгом соответствии с местными законами и нормами.

Общая информация

Наименование: Умная медиаколонка SberBox Time.

Модель: SBDV-00026.

Изготовитель: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170.

Адрес производства: Пудзай роуд, 26, стр. 1, 3; Пингди, Лунган Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170.

Срок службы: 3 года.

Дата изготовления: см. на устройстве.

Изготовлено в Китае.

Информация об обязательном подтверждении соответствия: **sberdevices.ru/help/certificates**

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: **salute.sber.ru/salute_terms**

Использование приложения Сбер Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: **sberdevices.ru/legal/license_mobile**

Использование магазина приложений осуществляется в соответствии с условиями использования: **sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms**

Гарантия

Гарантия: 1 год с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ устройства и аксессуаров: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем;
- повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия;
- повреждения, вызванные использованием устройства и аксессуаров с нарушением требований этого руководства.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства и аксессуаров.

Подробные правила гарантийного обслуживания: **sberdevices.ru/help/sberboxtime/**

Справка и сервисные центры

Сервисные центры:

sberdevices.ru/help/service-center/

Больше о SberBox Time:

sberdevices.ru/help/sberboxtime/

@sber_devices — новости о продуктах SberDevices.

Как с нами связаться

900 — бесплатно с мобильных в России.

+7 495 500-55-50 — из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи.

SBERBOX TIME

Умная медиаколонка

Дополнительная информация

Салют!
Давайте настроим SberBox Time как ТВ-приставку
Как использовать пульт приставки, читайте на обороте
1
Подключите SberBox Time к розетке и телевизору
Подключите кабель HDMI к разъему на задней панели
Подключите питание
2
Скачайте и установите приложение Сбер Салют
Включите в телевизор Sber 65
3
Добавьте устройство в приложении
Откройте раздел «Мои девайсы» и нажмите на
В зависимости от версии приложения выберите раздел или
Следуйте подсказкам на экране смартфона и телевизора
Управляйте пультом
Чтобы вызвать или сделать ассистента, нажмите кнопку
Управляйте голосом
Чтобы вызвать ассистента, нажмите и удержите кнопку на верхней панели, произнесите фразу, отпустите кнопку. Чтобы сделать ассистента неактивным, нажмите кнопку еще раз.
– Салют
– Салют, хочу шоколадку?
– Салют, включи комедию
– Салют, запиши меня на стрижку
Кнопка выкл. ассистента
Кнопка уменьшения громкости
Приватность
Чтобы выключить микрофоны, нажмите и удержите кнопку на верхней панели, произнесите фразу, отпустите кнопку. Чтобы сделать микрофоны неактивными, нажмите кнопку еще раз.

Салют!
Давайте настроим SberBox Time как колонку
Как использовать пульт приставки, читайте на обороте
1
Подключите SberBox Time к розетке
Питание
Встроенная аккумуляторная батарея позволяет использовать приставку без подключения питания
2
Скачайте и установите приложение Сбер Салют
Включите в телевизор Sber 65
3
Добавьте устройство в приложении
Откройте раздел «Мои девайсы» и нажмите на
В зависимости от версии приложения выберите раздел или
Следуйте подсказкам на экране смартфона
Чтобы вызвать виртуального ассистента, скажите:
– Салют
– Салют, что ты умеешь?
– Салют, какая погода в Питере?
– Салют, разбуди меня в 9 утра
– Салют, почему птицы поют?
Светлая индикатор отражает состояние устройства. Подробности на обороте или в приложении
Как настроить часы?
После подключения устройства время на часах SberBox Time будет выставлено автоматически.