

Руководство по эксплуатации

Увлажнитель воздуха

SmartMi Evaporative Humidifier

Инструкция по технике безопасности

Правила пользования

1. При перестановке выключайте устройство и отсоединяйте его от сети.
2. Перед тем, как перенести устройство, опустошите бак для воды.

Установка

1. Пожалуйста установите устройство согласно сопроводительным инструкциям, для избежания удара током, пожара, телесных повреждений, или других опасностей.
2. Не подключайте кабель питания до завершения настройки устройства.

Кабель питания

Для избежания риска пожара, ударов током, и других повреждений:

1. Подключите кабель к соответствующему разъему.
2. Не тяните и не натягивайте кабель питания.
3. Перед очисткой, техническим обслуживанием и перемещением устройства отсоедините кабель питания.
4. При повреждении шнура питания, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом во избежание возможной опасности.

Ограничения использования

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании приборами лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Эксплуатация

1. Если продукт начинает производить странный звук, запах, или нагревается, необходимо немедленно остановить его использование.
2. Не вставляйте пальцы или другие посторонние предметы внутрь защитного покрытия, пускового отверстия, выпускного отверстия или в другие подвижные части устройства.
3. Избегайте попадания волос и других инородных тканей в впускные или выпускные отверстия.
4. Не садитесь и не опирайтесь на устройство.
5. При одновременном использовании с бытовыми предметами (например, газовыми плитами или водонагревателями) обеспечьте помещение достаточной вентиляцией, во избежание отравление угарными газами.
6. Внезапное накопление воды в верхнем корпусе может вызвать неожиданное прекращение работы аварийного сигнала оповещения. Это не повлияет на использование. Сигнал оповещение возобновит свою работу как только вода испарится.

Для избежания удара током, пожара и других опасностей, не используйте устройство при следующих условиях:

Неправильный наклон очистителя, может повлиять на уровень воды в резервуаре или вызвать утечку. перед использованием убедитесь, что устройство стоит ровно.

Комплектность:

- Очиститель-увлажнитель
- Кабель питания
- Переходник

Описание устройства

«Очиститель и Увлажнитель» SmartMi 2-в-1 увлажняет используя естественное испарение, поэтому он и не производит видимый туман.

Панель управления

Вытяжка/
Порт для добавления воды

Сенсор температуры
и влажности

Впускной порт

Кабель питания

Испарительный
резервуар





Ручка для испарительного
резервуара

Емкость для воды

Детектор уровня воды

Предел уровня воды

Нижний корпус




Описание устройства



Индикатор уровня воды

Свет состояния



Уровень воды

Уровень воды < 10%

10% <- Уровень воды < 40%

40% <- Уровень воды < 60%

60% <- Уровень воды < 80%

80% <- Уровень воды < 100%


Уровень воды 100%

Уровень воды выше максимального

Вкл Мигание Выкл

Индикатор режима

Свет состояния



Текущий режим

Автоматический режим

1 скорость: низкая

2 скорость: средняя

3 скорость: высокая


Использование

Добавление воды

Пригодная для использования вода: водопроводная вода, минеральная вода, очищенная вода.


1. Добавьте воду через порт добавления воды

Вы можете добавить воду через порт добавления воды, при работе устройства. При стекании воды в резервуар, индикатор уровня воды покажет сколько воды было добавлено. Остановитесь, когда индикатор полностью загорится.



2. Добавьте воду в резервуар для воды

Снимите верхнюю часть очистителя, и добавьте воду в резервуар. Следите за тем, чтобы не пропустить сигналы индикатора максимального уровня воды.




Примечание:

Если вы превысите максимальный уровень воды, загорится индикатор уровня воды, и прибор выдаст предупреждающие звуковые сигналы, необходимо немедленно остановить добавления воды.

Включение и выключение устройства, смена режимов

Нажмите кнопку «Питание/Режим» для включения устройства. При первом запуске устройства, по умолчанию будет установлен автоматический режим. Вы можете снова нажать на кнопку и поменять режим. Нажатие и удерживание кнопки в течение 2 секунд выключит устройство.




Примечание:

Устройство не включится, если уровень воды в резервуаре ниже минимального уровня воды. Для включения устройства, необходимо добавить воды и повторить попытку.

Режим сухого воздуха

Примечание:

Вы можете включить или выключить режим сухого воздуха в приложении Mijia.



Если режим сухого воздуха включен:

При понижении уровня воды ниже 10%, увлажнитель продолжит работать еще около 8 часов, для осушения резервуара с водой, избегайте странных запахов, вызванных застоявшейся водой.

Если режим сухого воздуха выключен:

При понижении уровня воды ниже 10%, увлажнитель автоматически отключится.

Быстрая установка:


Данное устройство совместимо с Mi Home. Управляйте своим устройством с помощью приложения Mi Home.

1. Найдите Mi Home в магазине приложений или сканируйте QR код для установки приложения.
2. Включите Bluetooth на своем устройстве. Откройте приложение Mi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу, а затем следуйте инструкциям, чтобы добавить свое устройство.

*Имя приложения, отображаемого на вашем устройстве должно быть принято по умолчанию.

Перезагрузка Wi-Fi

Если телефон не может подключиться к устройству, нажмите и удерживайте кнопку «Wi-FiИндикация» и кнопку «Питание/Режим» в течение 5 секунд. После того, как вы услышите звуковой сигнал, Wi-Fi был успешно сброшен.




Ремонт и установка

Перед очисткой устройства выключите увлажнитель и отсоедините кабель питания.

Чистка емкости для воды

Вы можете прополоскать емкость для воды чистой водой, или вытереть ее мягкой тканью для обеспечения чистоты вашего увлажнителя, и предотвращения странных запахов из-за скапливания застоявшейся или грязной воды.




Примечание:


Если вы часто используете увлажнитель воздуха, мы рекомендуем чистить его раз в неделю.

Очистка испарительного резервуара

После извлечения испарительного резервуара используйте мягкую ткань для того чтобы вытереть его изнутри, или чистую воду для полоскания. Вы также можете открутить ручку испарительного резервуара, чтобы очистить отдельные пластины, входящие в состав резервуара.



Как показано на рисунке, вы можете открутить ручку на резервуаре, чтобы удалить и очистить отдельные его пластины.



Характеристики

Наименование товара	Увлажнитель воздуха	Номинальное напряжение	100-240V
Номер модели	CJXJSQ02ZM	Номинальная частота	50-60Hz
Размеры	240x240x363мм	Номинальная мощность	8W
Вес Брутто	около 4,3 кг	Уровень шума	≤47 dB(A)
Вес Нетто	около 5,1 кг	Емкость	около 4л
Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	Потребляемая мощность в режиме ожидания сети	<2W
Уровень увлажнения	240 мл/ч		

Производитель: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес: 11-1102, Office Building Rainbow City, No.68 Qinghe Mid- Street, Haidian District, Beijing, China