

iSport Compete In-Ear. Инструкция по эксплуатации.

Важная информация

Не превышайте допустимый уровень громкости!

Перед подключением наушников обязательно убавьте громкость своего устройства. После подключения наушников постепенно увеличивайте громкость до комфортного уровня. Воздействие звукового давления уровня 85 дБ и выше на органы слуха может привести к постепенному ухудшению слуха.

Меры безопасности

Не используйте наушники при управлении автомобилем, при поездках на велосипеде, переходе улицы, или в процессе осуществления любой деятельности в среде, где требуется Ваше внимание.

"Обкатка" наушников


Через 8 часов работы наушники станут звучать лучше. После 20 часов воспроизведения наушники достигают пика своих технических характеристик.

Срок гарантии - 1 (один) год на наушники Monster

Вставные наушники

Такие наушники обеспечивают отличную звукоизоляцию. Для оптимального звука и лучшей посадки в ухе необходимо правильно подобрать насадки, которые предоставляются компанией Monster в разных размерах в комплекте ко всем моделям вставных наушников.

Как работает встроенный в кабель пульт ControlTalk™ с одной кнопкой?



- 1. Микрофон
- 2. Многофункциональная кнопка управления

<u>Прием входящего вызова.</u> Нажмите и отпустите кнопку управления на пульте ControlTalk Universal™.

<u>Окончание разговора.</u> Нажать и отпустить кнопку управления для окончания звонка (для большинства телефонов). На некоторых телефонах кнопку управления нужно нажать и удерживать.

<u>Ожидание вызова.</u> Для ответа на новый вызов во время текущего разговора нажмите и отпустите кнопку управления. При этом предыдущий звонок перейдет в режим ожидания. Чтобы переключиться на первый звонок, нажмите и отпустите кнопку управления снова. Чтобы закончить текущий разговор и переключиться на звонок, находящийся в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку управления. (Характерно для большинства телефонов).

<u>Воспроизведение или установка на паузу музыкальных или видео файлов.</u> Нажмите и отпустите кнопку, расположенную по центру. Чтобы возобновить воспроизведение, повторите эти действия. Функциональные возможности разных устройств могут отличаться.