



MECHANICA TKL RGB

руководство пользователя

RedSquare™

<http://red-square.org>

Телефон: +7 (499) 110-09-34

Адрес: г. Москва, ул. Нежинская, дом 1, корпус 2, офис 4

I ИНСТРУКЦИЯ

- 1) Клавиатуру можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
- 2) Подключение клавиатуры лучше осуществлять при выключенном питании компьютера.
- 3) Не рекомендуется использовать высокие температуры для сушки кейкапов и других пластиковых частей.
- 4) Если по какой-либо причине вы пролили на клавиатуру жидкость, то **НЕМЕДЛЕННО!** отключите ее и просушите в течении 2ух суток.
- 5) Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей клавиатурой.

I ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. Всегда предоставляйте их в случае поломки. Если Вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна. Условия гарантии читайте на гарантийном талоне.

I КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

- FN + F1: Медиа
- FN + F2: Громкость -
- FN + F3: Громкость +
- FN + F4: Отключить звук
- FN + F5: Стоп
- FN + F6: Предыдущий трек
- FN + F7: Воспроизведение/Пауза
- FN + F8: Следующий трек
- FN + F9: Почта
- FN + F10: Главная страница
- FN + F11: Мой Компьютер
- FN + F12: Калькулятор
- FN + WIN-L: Блок WIN клавиши
- FN + ↑: Яркость +
- FN + ↓: Яркость -
- FN + "←": Скорость эффекта ниже
- FN + "→": Скорость эффекта выше
- FN + ESC: Настройки по-умолчанию
- FN + PRINT: Выключение подсветки
- FN + INS: Смена эффекта подсветки
- FN + PAUSE: Белый цвет подсветки
- FN + DEL: Сменить цвет подсветки