



MECHANICA

руководство пользователя

RedSquare™

<http://red-square.org>

Телефон: +7 (499) 110-09-34

Адрес: г. Москва, ул. Нежинская, дом 1, корпус 2, офис 4

I ИНСТРУКЦИЯ

- 1) Клавиатуру можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
- 2) Подключение клавиатуры лучше осуществлять при выключенном питании компьютера.
- 3) Не рекомендуется использовать высокие температуры для сушки кейкапов и других пластиковых частей.
- 4) Если по какой-либо причине вы пролили на клавиатуру жидкость, то **ИНЕМЕДЛЕННО!** отключите ее и просушите в течении 2ух суток.
- 5) Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей клавиатурой.

I ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. Всегда предоставляйте их в случае поломки. Если Вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна. Условия гарантии читайте на гарантийном талоне.

I КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

FN + F1: Медиа
FN + F2: Громкость -
FN + F3: Громкость +
FN + F4: Отключить звук
FN + F5: Стоп
FN + F6: Предыдущий трек
FN + F7: Воспроизведение/Пауза
FN + F8: Следующий трек
FN + F9: Почта
FN + F10: Главная страница
FN + F11: Мой Компьютер
FN + F12: Калькулятор
FN + WIN-L: Блок WIN клавиши