


INTERSTEP



Руководство
пользователя

SBH-520

Комплектация



наушники
SBH-520



чехол для хранения /
зарядное устройство



Руководство пользователя



силиконовые насадки 3-х размеров



microUSB кабель

Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течении длительного периода времени.

Отключайте устройство от розетки во время грозы.

ВНИМАНИЕ:

при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Bluetooth	Версия Дистанция Профили	Bluetooth 4.2 до 10 m HFP/HSP/A2DP/AVRCP/ TWS
Аудио система	Частотный диапазон Чувствительность Сопротивление	20 Hz – 20 KHz 85 dB 32 Ω
Время работы	Режим разговора Прослушивание музыки Режим ожидания	3 часа 4,5 часа 100 часов
Встроенный аккумулятор	Тип Разъем заряда Емкость чехла заряда Время заряда	Li-Ion, 3.7V microUSB 5B/1A 460 mAh 2 часа
Габариты	Размеры Вес одного наушника Общий вес	69 x 30 x 30 мм 4,6 гр. 28,5 гр.

- беспроводные стерео наушники;
- максимальное удобство;
- отсутствие каких-либо проводов;
- длительная автономная работа;
- простая подзарядка (зарядной станции хватает на 4 полных заряда наушников);
- телефонная гарнитура;
- легкое управление.



Начало работы

Зарядка аккумулятора.

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор.

Подключите устройство к компьютеру или USB-переходнику с помощью кабеля USB в гнездо ⑥. Время полного заряда до 4 часов. Во время зарядки устройства световой индикатор горит красным цветом. По окончании зарядки световой индикатор гаснет.

- ① МФК (многофункциональная клавиша)
- ② Индикатор / микрофон
- ③ Динамик
- ④ Контакты зарядки
- ⑤ Индикатор заряда чехла
- ⑥ microUSB порт для заряда
- ⑦ Вкл. / выкл



Как надеть наушники

①



Вставьте наушник в ушную раковину как показано на рисунке.




②

Поверните наушник до плотной фиксации в ухе.



③

Аккуратно утопите наушник в ушную раковину.



Заряд наушников

Во время заряда наушников индикатор ② горит красным цветом и автоматически отключается, когда наушники заряжены полностью.




Поместите наушники в левый (L) и правый (R) отсек чехла для заряда и закройте верхнюю крышку.

Заряд зарядного устройства

Для заряда используйте microUSB кабель.

Во время заряда чехла индикатор ⑤ горит красным цветом и автоматически отключается, когда наушники заряжены полностью.




Включение / выключение

1 Способ

Для включения в режиме «Выкл» нажмите и держите клавишу
① 2 секунды.

Для выключения в режиме «Вкл» нажмите и держите клавишу
① 5 секунды.



2 Способ

Для того что бы включить наушники автоматически выньте их из зарядного чехла.

Для того что бы выключить наушники поместите их в зарядный чехол и закройте крышку.



TWS Сопряжение

1 Способ

Для включения достаньте оба наушника из зарядной станции и подождите 10 сек. Наушники войдут в режим сопряжения автоматически.


Наушники объединятся в течении нескольких секунд. Индикатор ② на правом наушнике (R) попеременно загорится синим и красным цветом.



2 Способ

Для включения наушников в режиме «выкл» нажмите клавишу ① на 2 секунды и подождите 10 секунд.

Наушники войдут в режим сопряжения автоматически. Индикатор ② на правом наушнике (R) попеременно загорится синим и красным цветом.



После успешного объединения в левом наушнике прозвучит фраза «left cannel», а в правом наушнике «right cannel - pairing».



Включите bluetooth на своем устройстве в режим поиска.
И выберите из списка «SBH-520 R»

Проигрывание музыки



В режиме ожидания коротко нажмите клавишу ① для проигрывания музыки. Пауза - короткое нажатие на клавишу ①.



Ответ на звонок (правый наушник)

В режиме ожидания для ответа на входящий звонок нажмите клавишу ①.

Для окончания звонка нажмите клавишу ①



Отмена вызова

Во время вызова нажмите клавишу ① на 2 секунды для отмены звонка. Вы услышите двойной сигнал и фразу «call reject».



Набор последнего номера



В режиме ожидания или прослушивания музыки дважды нажмите клавишу ① для набора последнего номера из телефонной книги. Вы услышите двойной сигнал и фразу «redial».

Сброс сопряжения наушников

В режиме «Выкл» нажмите клавишу ① на 10 секунд. Вы услышите тройной звуковой сигнал и индикатор ② попеременно загорится красным и синим цветом.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Не включаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушник 1 час.
Не включается наушник не горит индикатор заряда	Низкий заряд батареи зарядной станции	Зарядите зарядную станцию в течении 1-2 часа.
Нет сигнала после сопряжения	Ошибка сопряжения	Проведите сопряжение заново
Сопряжение проведено успешно, но устройство не может найти наушники	Очень много записей сопряжения.	Проведите сброс сопряжения
Не горит индикатор заряда зарядной станции	На зарядную станцию не поступает напряжение.	Проверьте USB кабель и DC устройство
Не горит индикатор заряда на наушнике во время заряда	Не идет заряд наушника	1)Проверьте правильность установки наушников в зарядное устройство. 2)Контакты наушников и контакты зарядного устройства должны соприкасаться
Наушники автоматически отключаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течении 2-3 часов
Эхо в наушниках	Громкость на максимуме	Уменьшите громкость на телефоне
Шум при звонке	Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое	Подойдите с наушниками ближе к телефону
Не слышно собеседника при звонке	Неправильно надет наушник	Установите наушник в ухо правильно
Наушники теряют связь с телефоном при установке их на зарядку	Разрядилась зарядная станция, наушники автоматически включаются и проводят сопряжение	Зарядите зарядную станцию

Световая индикация

Режимы	Световые сигналы
Соединение одного наушника	Индикатор света правого наушника загорается попеременно синим и красным цветом.
TWS соединение	После успешного соединения наушников индикатор света автоматически мигает попеременно красным и синим цветом. После соединения с мобильным устройством мигает синим цветом каждые 5 секунд.
Режим ожидания	Индикатор света правого наушника загорается синим цветом каждые 5 секунд
Состояние вызова	Индикатор света правого наушника загорается красным цветом каждые 5 секунд
Состояние зарядки наушников	Индикатор света наушников становится красным. При полной зарядке красный цвет автоматически гаснет.
Состояние зарядки чехла заряда	Индикатор света чехла становится красным. При полной зарядке красный цвет автоматически гаснет.
Включение питания	Индикатор света мигает синим 3 раза и затем загорается красного цветом на 5 секунд.
Выключение питания	Индикатор света всегда красного цвета.
Низкий заряд чехла заряда	Индикатор света чехла заряда мигает красным цветом каждые 20 секунд

Информация о гарантии

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, корпус 51, офис 19
тел.: +7 (812) 324-80-20
inter-step.ru

Не подлежит обязательной сертификации.
Комплектность: беспроводные наушники SBH-520, беспроводной зарядный чехол, кабель microUSB для зарядки чехла, сменные силиконовые насадки, инструкция.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

