



Меры предосторожности	Технические характеристики	Комплектация	Органы управления и функции
<p>ВНИМАНИЕ! Прочтите инструкцию полностью.</p> <p>1. При использовании изделия следите за инструкции.</p> <p>2. В целях защиты батареи зарядку изделия следует осуществлять от источника питания, выходные параметры которого не превышают 5 В/2,4 А.</p> <p>3. Хранение или эксплуатация изделия должны осуществляться при нормальной температуре окружающей среды.</p> <p>4. Держите изделие вдали от источников тепла, таких как радиаторы отопления, тепловентиляторы, печи или иные нагревательные приборы. Изделие не рассчитано на воздействие высокой температуры.</p> <p>5. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия изделия, такие как порт для зарядки, микрофонный разъем и т.п.</p> <p>6. В целях защиты вашего слуха и продления срока службы динамика не рекомендуется прослушивание на максимальном уровне громкости в течение длительного времени.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Степень защиты: IPX7 Версия Bluetooth: 5.0 Номинальная мощность: 2x10 Вт Пиковая мощность: 2x12 Вт Батарея: 72.8 В/2000 мАч Время работы в режиме воспроизведения: ≥10 ч Время зарядки: 3 ч Время работы в режиме разговора: >10 ч Дальность действия беспроводной связи: ≥18 м Частотный диапазон динамика: 115 Гц – 15 кГц Питание от внешнего источника: 5 В/2,4 А (макс.) Размеры: 75x75x181 мм Материал: Пластик ABS + ткань Порт для зарядки: Type-C 	<p>1. Колонка Bluetooth – 1 шт.</p> <p>2. Аудиокабель 3,5 мм – 1 шт.</p> <p>3. Кабель зарядки USB Type-C – 1 шт.</p> <p>4. Руководство пользователя – 1 шт.</p> <p>5. Сертификат качества – 1 шт.</p>	

Включение/выключение питания	Функции устройства	Переключение режимов	Зарядка
<p>Подключение по Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none"> Включите режим Bluetooth на колонке. В режиме ожидания сопряжения синий светодиодный индикатор постоянно мигает. Затем включите режим Bluetooth на своем телефоне и осуществите поиск "Vipe L2". Нажмите на кнопку для подключения вручную. Если соединение успешно <p>Включение/выключение питания</p> <ol style="list-style-type: none"> Для включения изделия нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Загорится и начнет мигать синий светодиодный индикатор. Для выключения изделия нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет. <p>Режим эквалайзера</p> <p>После успешного подключения колонки кратковременно нажмите кнопку питания для переключения между режимами «Музыка» и «Супербас» (светодиодный индикатор режима «Музыка» горит синим; светодиодный индикатор режима «Супербас» горит белым).</p> <p>Повторный набор последнего номера</p> <p>Для повторного набора последнего вызываемого номера дважды нажмите многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.</p> <p>Отключение входящих вызовов</p> <p>Для отключения входящего вызова нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.</p> <p>Отключение входящих вызовов</p> <p>Для отключения входящего вызова нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.</p> <p>Повторный набор последнего номера</p> <p>Для повторного набора последнего вызываемого номера дважды нажмите многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.</p> <p>Отключение соединения по Bluetooth</p> <p>Для отключения соединения по Bluetooth нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 8 секунд.</p> <p>Воспроизведение музыки</p> <ol style="list-style-type: none"> Для воспроизведения/остановки паузу музыки кратковременно нажмите 	<p>Функции устройства</p> <p>установлено, синий светодиодный индикатор будет гореть постоянно.</p> <p>3. Так как колонка может автоматически подключаться к последнему сопряженому устройству, то при включении режима Bluetooth на вашем устройстве [просто включите колонку] соединение будет установлено автоматически.</p> <p>Ответ на входящие вызовы</p> <p>Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку.</p> <p>Завершение вызова</p> <p>Для завершения текущего вызова однократно нажмите многофункциональную кнопку.</p> <p>Отключение входящих вызовов</p> <p>Для отключения входящего вызова нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.</p> <p>Повторный набор последнего номера</p> <p>Для повторного набора последнего вызываемого номера дважды нажмите многофункциональную кнопку.</p> <p>Воспроизведение музыки</p> <ol style="list-style-type: none"> Для воспроизведения/остановки паузу музыки кратковременно нажмите 	<p>Переключение режимов</p> <p>Нажмите кнопку TWS для выбора режима [связь по Bluetooth/чтение с карты Micro SD/использование вспомогательного входа AUX]</p> <p>Подключение через вспомогательный вход AUX</p> <p>Подключите свой аудиоплеер/телефон к колонке, используя аудиокабель с двойными разъемами 3,5 мм из комплекта поставки. Колонка автоматически распознает устройство.</p> <p>Сопряжение по Bluetooth в режиме TWS</p> <ol style="list-style-type: none"> Включите обе колонки. Убедитесь, что эти две колонки не подключены к другому устройству с Bluetooth. Выберите одну колонку, на которой нажмите и удерживайте кнопку TWS в течение 2 секунд. Вы услышите звуковое оповещение, свидетельствующее о том, что колонка переходит в режим TWS. При успешном подключении в режиме TWS раздается звуковое оповещение. При этом 	<p>Зарядка</p> <ol style="list-style-type: none"> Так как изделие оснащено встроенной несъемной аккумуляторной батареей, для зарядки используйте кабель Type-C из комплекта поставки. Используйте зарядное устройство, сертифицированное стандартным производителем. Эксплуатационные характеристики батареи могут со временем ухудшаться вследствие повторяющихся циклов зарядки и использования колонки. Это обычное явление для всех аккумуляторных батарей. Во время зарядки светодиодный индикатор состояния горит красным. Когда батарея полностью заряжена, светодиодный индикатор становится зеленым.



byvipe.com