


Quick Guide

RMX3231

realme

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.



Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

Standard accessories

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool.

English

Благодарим за выбор смартфона realme

В данном руководстве пользователя описаны наиболее важные функции смартфона. Для получения более подробной информации о телефоне вы можете посетить официальный веб-сайт realme.



Внимание!

- Не кладите телефон и аккумулятор вблизи отопительного оборудования, устройств для приготовления пищи, приборов высокого давления (таких как СВЧ-печи, индукционные плиты, электрические плиты, нагреватели, кастрюли-скороварки, водонагреватели, газовые плиты и т.п.), а также не помещайте их внутрь этих устройств. Это может привести к перегреву и взрыву аккумулятора.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных и аккумулятор. Использование зарядных устройств, кабелей для передачи данных и аккумуляторов, не одобренных производителем телефона, может привести к удару электрическим током, возгоранию, взрыву и иным опасным последствиям.
- Заднюю крышку снять невозможно.

- Во время зарядки устройство должно находиться при нормальной комнатной температуре и в условиях хорошей вентиляции. Рекомендуется заряжать устройство при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C.

Как перезагрузить телефон

Одновременно зажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости (+) до появления загрузочного окна realme.

Комплектация

В комплект входит: телефон–1 шт., зарядное устройство–1 шт., USB-кабель–1 шт., Руководство по безопасности–1 шт., Краткое руководство пользователя–1 шт., инструмент для извлечения SIM-карты–1 шт.

Russian

Specification

|                       |                                              |                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Product               | RMX3231                                      |                                  |
| Main screen parameter | 16.5cm(6.5")                                 |                                  |
| Dimension             | 165.2×76.4×8.9(mm)                           |                                  |
| Battery               | 4880mAh/18.88Wh(Min)<br>5000mAh/19.35Wh(Typ) |                                  |
| Camera                | 8 Megapixels Rear<br>5 Megapixels Front      |                                  |
| Operating temperature | 0°C-35°C                                     |                                  |
| SAR Values            | CE SAR                                       | <2.0W/kg(Head)<br><2.0W/kg(Body) |
|                       |                                              |                                  |

| Radio Waves Specifications |                          |                   |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Radio                      | Frequency                | Max. Output Power |
| GSM                        | 850MHz/900MHz            | 32.5±0.8dBm       |
|                            | 1800MHz/1900MHz          | 29.5±0.8dBm       |
| WCDMA                      | Band 1/2/4               | 23±0.8dBm         |
|                            | Bands 5/8                | 23.2±0.8dBm       |
| LTE FDD                    | Bands 1/2/3/4/66         | 23±0.8dBm         |
|                            | Bands 5/8/12/17/20/26/28 | 23.2±0.8dBm       |
|                            | Band 7                   | 22.5±0.8dBm       |
| LTE TDD                    | Bands 38/40/41           | 22.5±0.8dBm       |
| Bluetooth                  | 2.4-2.4835GHz            | 6±2dBm(EIRP)      |
| 2.4G Wi-Fi                 | 2.4-2.4835GHz            | 14±2dBm(EIRP)     |
| NFC                        | 13.56MHz                 | ≤42dBuA/m @10m    |

Спецификации

|                       |                                                |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Модель                | RMX3231                                        |                                              |
| Экран                 | 16,5 см (6,5")                                 |                                              |
| Размер                | 165,2×76,4×8,9(мм)                             |                                              |
| Емкость аккумулятора  | 4880мАч/18,88Втч(Min)<br>5000мАч/19,35Втч(Typ) |                                              |
| Камера                | Основная : 8 Мпикс<br>Фронтальная: 5 Мпикс     |                                              |
| Условия использования | 0°C-35°C                                       |                                              |
| Уровень SAR           | CE SAR                                         | <2.0W/kg (для головы)<br><2.0W/kg (для тела) |

| Характеристики радиосигналов |                          |                         |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Радио                        | Частота                  | Макс. выходная мощность |
| GSM                          | 850MHz/900MHz            | 32,5±0,8dBm             |
|                              | 1800MHz/1900MHz          | 29,5±0,8dBm             |
| WCDMA                        | Band 1/2/4               | 23±0,8dBm               |
|                              | Bands 5/8                | 23,2±0,8dBm             |
| LTE FDD                      | Bands 1/2/3/4/66         | 23±0,8dBm               |
|                              | Bands 5/8/12/17/20/26/28 | 23,2±0,8dBm             |
|                              | Band 7                   | 22,5±0,8dBm             |
| LTE TDD                      | Bands 38/40/41           | 22,5±0,8dBm             |
| Bluetooth                    | 2,4-2,4835GHz            | 6±2dBm(EIRP)            |
| 2,4G Wi-Fi                   | 2,4-2,4835GHz            | 14±2dBm(EIRP)           |
| NFC                          | 13,56MHz                 | ≤42dBuA/m @10m          |



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

5212750 V0.1



折页  
尺寸 140\*70mm  
材质 90g哑粉